

POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Název výrobku:

Rukavice FLEXTER, FLEXTER LADY

Kód: FLEXTER- 133107-11 (0530), velikost: 7, 8, 9, 10, 11
FLEXTER LADY- 133116-18 (0529), velikost: 6, 7, 8



Značení: na hřbetě rukavice je:

logo výrobce, typ, kód a velikost (Grosse) rukavice, značka shody, pictogram informace, a stupně odolnosti dle EN 388.

Příklad značení:



EN 388: mechanická odolnost:

- a) proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice, 0-4): úroveň **2**
- b) proti řezu (počet cyklů potřebných k proříznutí rukavice, 0-5): úroveň **1**
- c) proti roztržení (síla potřebná k roztržení rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň **3**
- d) proti propichu (síla potřebná k propíchnutí rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň **1**
- e) odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (platí pro protířez.rukavice- A-F): netestováno **x**

Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale určeny pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly.

Návod na údržbu rukavic:

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte prodřené, silně znečištěné nebo ztvrdlé rukavice.

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit práním.



Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány.

Distributor do ČR a SR:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776, +420 725 890 513

Popis:

bezešvé, jemně pletené (13 G) rukavice,
materiál: 100% polyester,
polomáčené v pěnovém latexu.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, a splňují požadavky norem:

EN 420: 2003 + A1: 2009 (všeobecné požadavky),
EN 388: 2016 (mechanická odolnost).

Použití:

Tyto rukavice chrání ruce před znečištěním a běžnými mechanickými riziky, jehož účinky jsou povrchové a následky mohou být uživatelem včas rozpoznány. Jsou vhodné pro všeobecné použití, například pro montážní práce, balení a manipulace s balíky...

Rukavice se **nesmí používat**, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Nejsou vhodné pro svařování, pro manipulace s chemickými látkami nebo horkými předměty.

Balení:

v igelitovém sáčku po 12 párech
a po 120 párech v kartonu.

Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla.

Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice nevhodné k použití likvidujte v souladu se zákonem o odpadech - pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do komunálního odpadu.

Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

Výrobce:

Helmut Feldtmann GmbH
Zunftstraße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, Německo

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlasi>